

SPAROWANIE Z BLOKADĄ E-JOYLOCK

(Procedurę wykonaj w samochodzie z włączonym zapłonem)

1. WŁĄCZ BLUETOOTH W TELEFONIE
2. URUCHOM APLIKACJĘ E-JOYLOCK
3. W GÓRNYM ROGU WYBIERZ MENU POPRZECZ KLIKNIĘCIE TRZECH KROPEK
4. WYBIERZ „Urządzenia” – APLIKACJA ROZPOCZNIE SKANOWANIE URZĄDZEŃ BLUETOOTH W TWOIM POBLIŻU
5. Z LISTY DOSTĘPNYCH URZĄDZEŃ WYBIERZ „E-JOYLOCK” – APLIKACJA POŁĄCZY SIĘ Z BLOKADĄ ZAINSTALOWANĄ W TWOIM AUCIE
6. W GÓRNYM PRAWYM ROGU PONOWNIE KLIKNIJ TRZY KROPKI I WYBIERZ „Ustawienia”
7. APLIKACJA ZAPYTA CIĘ O POZWOLENIE NA NADANIE KODU PIN. WYBIERZ „OK”.
8. APLIKACJA NADAŁA KOD PIN I ZOSTAŁA PRZYPIESANA DO TWOJEJ BLOKADY E-JOYLOCK
9. W OKNIE „sekwencja awaryjna” USTAW WŁASNĄ SEKWENCJĘ AWARYJNEGO ROZBLOKOWANIA E-JOYLOCK
10. W OKNIE „numer VIN” WPISZ NUMER VIN TWOJEGO POJAZDU. ZNAJDZIESZ GO W DOWODZIE REJESTRACYJNYM.
11. WYBIERZ PRZYCISK „zapisz ustawienia” – PODANE USTAWIENIA ZOSTAŁY ZAPISANE
12. PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL I KLIKNIJ „wyślij e-mail”
– W TEN SPOSÓB ZAPISANE USTAWIENIA APLIKACJI WYŚLESZ NA SWÓJ ADRES EMAIL.
13. WYJDŹ Z APLIKACJI I NIE ZAMYKAJ JEJ. DLA PRAWDŁOWEGO DZIAŁANIA E-JOYLOCK ZALECA SIĘ ABY APLIKACJA DZIAŁA W TLE.

DODAWANIE BRELOCZKA E-JOYLOCK

DO URZĄDZENIA E-JOYLOCK MOŻESZ PRZYPIESAĆ MAKSYMALNIE 5 BRELOCZKÓW BLUETOOTH.

Aby dokupić pastyli bluetooth skontaktuj się z serwisem który montował Twojego E-Joylock.

ABY SPAROWAĆ BRELOCZEK Z URZĄDZENIEM WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI

1. WEJDŹ DO APLIKACJI E-JOYLOCK NASTĘPNIE WYBIERZ OPCJĘ LISTA BRELOCZKÓW
2. ZESKANUJ KOD QR KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ NA BRELOCZKU
3. PO DODANIU NOWEGO BRELOCZKA MOŻESZ TERAZ ZA JEGO POMOCĄ ODBLOKOWYWAĆ E-JOYLOCK

AKTYWACJA E-JOYLOCK- ZABLOKOWANIE SKRZYNI BIEGÓW

1. TRZYMAJ PRZY SOBIE TELEFON/BRELOCZEK BLUETOOTH
2. WYŁĄCZ ZAPŁON I ZAMKNIJ SAMOCHÓD
3. ODDAL SIĘ OD SAMOCHODU, A E-JOYLOCK NIE WYKRYJE SYGNAŁU BLUETOOTH Z TWOJEGO TELEFONU/BRELOCZKA, BLOKADA ZOSTANIE AKTYWOWANA, A SKRZYNIA BIEGÓW ZABLOKOWANA.
4. GDY DO AUTA WJEDZIE OSOBA BEZ SKONFIGUROWANEGO TELEFONU/BRELOCZKA BLUETOOTH, TO SKRZYNIA BIEGÓW BĘDZIE ZABLOKOWANA I NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZMIANY BIEGÓW.

DEZAKTYWACJA BLOKADY E-JOYLOCK – ODBLOKOWANIE SKRZYNI BIEGÓW

1. TRZYMAJ PRZY SOBIE TELEFON Z AKTYWNYM BLUETOOTH I WŁĄCZONĄ W TLE APLIKACJĄ E-JOYLOCK LUB BRELOCZKIEM BLUETOOTH
2. WŁĄCZ ZAPŁON W SAMOCHODZIE
3. E-JOYLOCK AUTOMATYCZNIE WYKRYJE SYGNAŁ BLUETOOTH Z TELEFONU/BRELOCZKA I WYŁĄCZY SIĘ
4. DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW JEST ODBLOKOWANA I GOTOWA DO UŻYCIA

AWARYJNE ODBLOKOWANIE SKRZYNI BIEGÓW

Jeżeli nie masz przy sobie telefonu z aplikacją lub breloczka bluetooth to możesz dezaktywować E-JOYLOCK i odblokować skrzynię biegów dzięki manualnej sekwencji ruchów gałki zmiany biegów. Aby odblokować skrzynię biegów poprzez awaryjną sekwencję:

1. Włącz zapłon.
2. Trzymaj nogę na hamulcu.
3. Wciśnij przycisk „P” na gałce zmiany biegów.
4. Wykonaj gałką zmiany biegów sekwencję 6 ruchów zgodnie z ustawioną przez Ciebie sekwencją w aplikacji.
5. E-JOYLOCK zostanie dezaktywowany, a skrzynia biegów odblokowana i gotowa do użycia.