

E-JOYLOCK KOPPELN

(Die Zündung muss im Fahrzeug eingeschaltet sein)

1. AKTIVIEREN SIE BLUETOOTH AUF IHREM MOBILTELEFON
2. ÖFFNEN SIE DIE E-JOYLOCK-APP
3. KLICKEN SIE IN DER OBEREN ECKE AUF DIE DREI PUNKTE, UM DAS MENÜ ZU ÖFFNEN
4. WÄHLEN SIE „Geräte“ AUS – DIE APP BEGINNT MIT DEM SCANNEN VON BLUETOOTH-GERÄTEN IN IHRER NÄHE
5. WÄHLEN SIE „E-JOYLOCK“ AUS DER LISTE DER VERFÜGBAREN GERÄTE AUS – DIE ANWENDUNG VERBINDET SICH MIT DEM IM FAHRZEUG EINGEBAUTEN E-JOYLOCK
6. WÄHLEN SIE IM MENÜ „Einstellungen“ AUS
7. DIE APP BITTET SIE UM ERLAUBNIS, EINEN PIN-CODE VERGEBEN ZU DÜRFEN. WÄHLEN SIE „OK“
8. DIE APP HAT EINEN PIN-CODE VERGEBEN, WELCHER IHREM E-JOYLOCK ZUGEWIESEN WURDE
9. STELLEN SIE BEREICH „NOTENTRIEGLUNG“ IHRE EIGENE, GEWÜNSCHTE NOTENTRIEGLUNGS-KOMBINATION EIN
10. GEBEN SIE BEREICH „FIN“ DIE FAHRZEUG-IDENTIFIKATIONSNUMMER IHRES FAHRZEUGS EIN. SIE FINDEN DIESE IN DER ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG ODER VORNE IN DER WINDSCHUTZSCHEIBE.
11. KLICKEN SIE AUF „Einstellungen speichern“
12. GEBEN SIE IHRE E-MAIL-ADRESSE EIN, KLICKEN SIE AUF "E-Mail senden" UND WÄHLEN SIE EINE GEEIGNETE APP VON IHREM MOBILTELEFON AUS, MIT WELCHER DIE E-MAIL VERSENDET WERDEN SOLL - DIE GESPEICHERTEN APP-EINSTELLUNGEN WURDEN AN IHRE E-MAIL-ADRESSE GEGENDET
14. VERLASSEN SIE DIE APP, ABER BEENDEN SIE SIE NICHT - FÜR DIE FUNKTION DES E-JOYLOCK SOLLTE DIE APP STETS IM HINTERGRUND LAUFEN

SCHLÜSSELANHÄNGER (CHIP/DONGLE) MIT E-JOYLOCK KOPPELN

SIE KÖNNEN GLEICHZEITIG BIS ZU 5 BLUETOOTH-SCHLÜSSELANHÄNGER MIT E-JOYLOCK KOPPELN.

Für den Erwerb eines Bluetooth-Schlüsselanhängers wenden Sie sich an den Service, der Ihr E-Joylock installiert hat.

SCHLÜSSELANHÄNGER MIT DEM E-JOYLOCK KOPPELN:

1. IN DER E-JOYLOCK-APP WÄHLEN SIE IM MENÜ "Liste der Schlüsselanhänger" AUS
2. SCANNEN SIE DEN QR-CODE AM SCHLÜSSELANHÄNGER MIT IHREM MOBILTELEFON
3. DER SCHLÜSSELANHÄNGER WIRD HINZUGEFÜGT - AB SOFORT KÖNNEN SIE E-JOYLOCK AUCH MIT DEM SCHLÜSSELANHÄNGER ENTPERREN

E-JOYLOCK AKTIVIERUNG - SCHALTUNG BLOCKIEREN

1. SIE MÜSSEN ZUR AKTIVIERUNG IHR MOBILTELEFON ODER DEN SCHLÜSSELANHÄNGER MIT SICH FÜHREN
2. SCHALTEN SIE DIE ZÜNDUNG AUS UND VERRIEGELN SIE DAS FAHRZEUG
3. ENTFERNEN SIE SICH VOM FAHRZEUG - SOBALD E-JOYLOCK DAS BLUETOOTH-SIGNAL VON IHREM MOBILTELEFON ODER SCHLÜSSELANHÄNGER NICHT MEHR ERKENNT, WIRD DIE SPERRE AKTIVIERT UND DIE DAS BLUETOOTH-SIGNAL GESPERRT
4. WENN EINE PERSON DEN MOTOR OHNE KONFIGURIERTEM MOBILTELEFON ODER SCHLÜSSELANHÄNGER STARTEN MÖCHTE, BLEIBT DIE SCHALTUNG BLOCKIERT UND WÄHLSTUFE KÖNNEN NICHT EINGELEGT WERDEN

E-JOYLOCK DEAKTIVIERUNG - SCHALTUNG FREIGEBEN

1. SIE MÜSSEN ZUR DEAKTIVIERUNG IHR MOBILTELEFON MIT AKTIVIERTEM BLUETOOTH SOWIE SICH IM HINTERGRUND LAUFENDER E-JOYLOCK-APP ODER DEN SCHLÜSSELANHÄNGER MIT SICH FÜHREN
2. SCHALTEN SIE DIE ZÜNDUNG IM FAHRZEUG EIN
3. SOBALD E-JOYLOCK DAS BLUETOOTH-SIGNAL VOM MOBILTELEFON ODER SCHLÜSSELANHÄNGER AUTOMATISCH ERKENNT, WIRD E-JOYLOCK DEAKTIVIERT UND SCHALTET SICH AUS
4. DIE SCHALTUNG IST WIEDER FREIGEgeben UND WÄHLSTUFEN KÖNNEN WIEDER EINGELEGT WERDEN

NOTENTRIEGLUNG DER SCHALTUNG

E-Joylock kann im Notfall auch ohne Mobiltelefon mit installierter E-Joylock-App bzw. Bluetooth-Schlüsselanhänger deaktiviert werden. Die Schaltung kann nämlich wieder durch einer manuellen Abfolge von Schaltknauf-Bewegungen freigegeben werden:

1. SCHALTEN SIE DIE ZÜNDUNG IM FAHRZEUG EIN
2. LASSEN SIE DEN FUß AUF DER BREMSE
3. DRÜCKEN SIE DIE „P“-TASTE AM SCHALTKNAUF (NOTENTRIEGLUNG WIRD EINGELEITET)
4. FÜHREN SIE MIT DEM SCHALTKNAUF EINE ABFOLGE VON 6 BEWEGUNGEN DURCH (SIEHE EINSTELLUNG IN DER E-JOYLOCK-APP)
5. E-JOYLOCK WIRD DEAKTIVIERT UND SCHALTET SICH AUS - SOMIT IST DIE SCHALTUNG FREIGEgeben UND WÄHLSTUFEN KÖNNEN WIEDER EINGELEGT WERDEN